

## INSTRUÇÕES DE USO (CONT.)

menos torrados, escolher os níveis menores, e para pães mais escuros e torrados, escolher os níveis maiores.  
O produto iniciará a tostagem, quando as torradas estiverem prontas, o produto desliga automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial, ejetando assim as torradas.  
Se preferir ejetar o pão durante o tempo de preparo, basta pressionar o Botão Cancelar.

**Importante:** A alavanca só trava se a torradeira estiver conectada a rede elétrica (tomada) e com o controle de temperatura nos níveis de 1 a 6, não funciona no nível 0. O botão de controle de temperatura não volta para a posição inicial após o término do preparo.

**Nota:** Não deixe a torradeira ligada sozinha, somente use a torradeira com pão ou torrada dentro.

A torradeira permite reaquecer torradas sem que seja necessário torrá-las novamente. Para reaquecê-las, coloque as torradas nas aberturas da torradeira, deslize a alavanca de acionamento até travar e coloque o controle de temperatura no nível 1 ou no máximo 2.  
**Importante:** É recomendável que após cada uso, se dê um intervalo de 1 minuto para usar a torradeira novamente.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre desligue a torradeira e espere que ela esfrie antes de limpá-la.  
Não mergulhe a torradeira em água ou qualquer outro líquido.  
Para limpar a torradeira use somente um pano umedecido com água. Não use detergentes, álcool ou qualquer produto de limpeza abrasivo.  
Para a limpeza interna, abra o compartimento para migalhas e remova os resíduos.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem	.....	127V	Voltagem	.....	220V
Frequência	.....	60Hz	Frequência	.....	60Hz
Potência	.....	750W	Potência	.....	700W

4

## GARANTIA

Este produto possui 01 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, alças, travas de tampas, cabo de força, etc.) e metálicas (fios, motores, etc.). Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.  
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.

REV01

## ML-977 TORRADEIRA ELÉTRICA



MILANO



Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### PRECAUÇÕES IMPORTANTE

Ao utilizar aparelhos elétricos, algumas medidas básicas de segurança devem ser seguidas, a fim de reduzir riscos de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos:  
Leia todas as instruções cuidadosamente.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as especificações técnicas do produto.  
Certifique-se que o aparelho está em boas condições ao abrir a embalagem.  
Em caso de dúvida, não use o aparelho, entre em contato com a Rede de Serviço Autorizado NKS para qualquer esclarecimento.  
Teste a qualidade do aparelho regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho.

Por motivos de segurança, peças danificadas devem ser trocadas somente por outras iguais as originais e por uma pessoa qualificada.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.  
Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando o aparelho estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema no uso. Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

Não use o aparelho com as mãos molhadas.

Proteja as crianças do perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-los. Preste atenção se o fio não ficou pendurado.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.

Nunca deixe o aparelho funcionando sozinho. Depois do uso, por questões de segurança, desligue o aparelho da tomada.

Se apresentar defeito, leve-o a uma Rede de Serviço Autorizado NKS.

Mantenha o aparelho e o fio longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares.

Use somente acessórios originais.

Para se proteger contra choques elétricos, não coloque fio, tomada ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

Não encoste nas superfícies quentes do produto. Não guarde ou cubra a torradeira até que a mesma tenha esfriado por completo.

Sempre utilize a torradeira sobre uma superfície seca e nivelada.

Deixe o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

O uso do aparelho deve ser apenas doméstico.

Recomendamos a não utilização de cabos de extensão ou adaptadores, bem como múltiplas tomadas.

Não limpe a torradeira com esponjas de aço ou produtos de limpeza abrasivos.

1

### PRECAUÇÕES IMPORTANTE (CONT.)

Pães podem inflamar. Por esta razão torradeiras não podem ser utilizadas próximo ou debaixo de cortinas ou de outros materiais combustíveis (inflamáveis). Eles precisam ser vigiados.

Durante a utilização. Caso algum alimento fique preso no interior da torradeira, primeiro desligue o aparelho para depois remover. Tenha cuidado para não danificar o mecanismo interno ao remover o alimento.

Para impedir que os alimentos fiquem presos no interior do produto, evite usar fatias de pães muito grossas ou muito pequenas.

O uso incorreto do aparelho poderá causar mau funcionamento e acidentes ao usuário.

**CUIDADO:** Quando utilizar esta torradeira, deixe folga em todas as suas laterais e acima da mesma para que haja circulação de ar.

Não utilize a torradeira com quaisquer produtos alimentícios que contenham açúcar ou produtos com geléia ou conservantes.

Para reduzir o risco de incêndio e/ou choque elétrico, não abra o aparelho. Não há peças dentro dele a serem usadas. Qualquer reparo deve ser feito apenas por técnicos autorizados ou pela Assistência Técnica NKS.

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho. Este aparelho não se destina a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

### ANTES DO USO

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar.

Desempacote a torradeira e remova toda a embalagem, guardando esta para uso futuro.

Limpe o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.

Antes de usar o produto, é recomendado ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial que é comum em aparelhos novos.

Estenda o fio de força no comprimento desejado e conecte-o na tomada.

Antes de ligar na tomada, verifique se a voltagem da rede elétrica local confere com a mencionada na etiqueta do aparelho.

2

### CONHECENDO O PRODUTO

A Torradeira ML-977 Milano é compacta, leve e muito prática. Ideal para um café da manhã mais saudável.  
Tosta ambos os lados por igual e ao mesmo tempo. Possui aberturas largas para acomodar melhor os pães.  
Permite regular o nível de tostagem através do controle de temperatura. A Torradeira esquenta e tosta rapidamente, garantindo pães quentinhos e saborosos em poucos segundos.

1. Aberturas para pães
2. Alavanca de acionamento
3. Controle de temperatura (6 níveis de tostagem)
4. Botão Cancelar
5. Bandeja de migalhas (parte inferior do produto)



### INSTRUÇÕES DE USO

Insira uma fatia de pão em cada abertura. A fatia de pão deverá ter um tamanho mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias pequenas para não dificultar a retirada.

Deslize a alavanca de acionamento até travar.

Coloque o controle de temperatura no nível desejado. Para pães mais claros e

3