

I-13G
GRILL & SANDUICHEIRA



MILANO



Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o aparelho, leia o manual de instruções.

Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a embalagem do aparelho.

Este aparelho é apenas para uso domiciliar.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as especificações técnicas do produto.

Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, antes do aparelho ser limpo ou quando ocorrer algum problema no uso. Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

Nunca deixe o grill desacompanhado durante o uso.

Coloque o aparelho em uma superfície firme, seca e longe do calor.

Proteja as crianças de perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-lo.

Preste atenção se o cabo não ficou pendurado.

Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho.

Se apresentar defeito, leve-o a um técnico especializado.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares.

Desligue o aparelho sempre que não estiver em uso.

Utilize somente acessórios originais.

Não utilize o aparelho ao ar livre.

Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.

Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.

Use o aparelho apenas para sua utilidade original.

Este aparelho não se destina a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

A chapa esquenta muito. Pegue o aparelho somente pela alça. Coloque o aparelho numa superfície resistente ao calor.

Para prevenir a dissipação do calor, não coloque o aparelho sobre superfícies de vidro.

Cuidado com o vapor ao abrir a chapa. Nunca use o aparelho perto de cortinas e outros materiais inflamáveis.

Ao terminar de usar o aparelho, retire o plugue da tomada. Esta é a única forma de desligá-lo.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.

Este aparelho não se destina a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

O Grill & Sanduicheira 2 em 1 foi projetado para preparar sanduíches e alimentos grelhados. Prepara até dois sanduíches por vez. Você pode fazer sanduíches no pão de forma, francês, croissant, e outros.

Seu Design único, projetado sem fendas ou locais que a comida acumule. Possui chapa com superfície antiaderente, que facilita na retirada dos alimentos e na limpeza do produto.

Possui alças anatômicas e frias ao toque, com trava convenientemente localizada.

O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- ① Lâmpada indicadora de funcionamento
A Lâmpada indicadora orienta o usuário no preparo do alimento.
- ② Chapas antiaderentes
As chapas antiaderentes facilitam na retirada dos alimentos e na limpeza do produto.
- ③ Alças
As alças não esquentam durante o uso.
- ④ Pés antiderrapantes
- ⑤ Fecho com trava



ANTES DE USAR O PRODUTO

- Retire o aparelho da embalagem.
- Coloque-o em uma superfície firme e plana.
- Desenrole o cabo de força.
- Limpe todo o aparelho com um pano úmido e então seque.

COMO USAR O PRODUTO

Unte a chapa com óleo de cozinhar antes de usar o aparelho pela primeira vez. Deixe por pelo menos 10 minutos com a chapa fechada.

IMPORTANTE: Faça esta operação somente antes do primeiro uso.

Este aparelho é fornecido em duas voltagens, 127V ou 220V, antes de usar verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a utilizada na sua região.

Ao ligar o aparelho na tomada a luz vermelha acende. Quando o grill atingir a temperatura ideal, a luz verde acenderá.

Abra o grill, coloque o alimento e feche o aparelho com a alça.

Mantenha a chapa fechada durante o tempo de preparo do alimento.

O tempo de preparo dependerá do tipo, espessura e volume dos alimentos. Como as duas chapas são aquecidas ao mesmo tempo, de forma uniforme, o seu grill garante o preparo em um tempo bem reduzido.

IMPORTANTE: Para remover os alimentos, use uma espátula de madeira ou de plástico. Não use objetos pontiagudos ou cortantes no aparelho, evitando danos à superfície antiaderente das chapas.

DICAS PARA MELHORES RESULTADOS

Sempre pré-aqueça o aparelho colocando o plugue na tomada antes de usá-lo.

PÃO - Podem ser utilizado todos os tipos de pães: branco, integral, de trigo triturado, de grãos, entre outros. Quando utilizar pães de passas, brioche ou outros pães doces que contenham alto teor de açúcar, lembre-se de que eles tendem a ficar tostados rapidamente.

DICAS PARA MELHORES RESULTADOS

RECHEIO - Procurar utilizar frutas enlatadas ou pré-cozidas, pois frutas frescas podem liberar líquidos em excesso, quando aquecidas.

Tome cuidado ao morder alimentos que contenham recheios tais como queijo, tomate, geléia e etc., pois eles retêm o calor e podem queimar os lábios e boca se forem ingeridos rapidamente. Não coloque muito recheio nos alimentos, eles podem derramar.

MANTEIGA OU MARGARINA - Para melhores resultados, recomendamos untar o lado de fora do pão, isso fará com que ele fique mais crocante.

Lanches doces ficarão deliciosos se um pouco de açúcar de confeitiro for polvilhado sobre os lados externos e untados do pão.

CARNES - Carnes congeladas, ao serem utilizadas, liberam uma quantidade de água considerável. Para evitar o acúmulo de água no produto dê preferência para carnes descongeladas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após o uso, remova o plugue da tomada.

Aguarde até que o aparelho esfrie.

Retire os restos de alimentos da chapa.

Seque o interior e as bordas das chapas com papel, pano limpo ou levemente umedecido com água. Tenha cuidado para a umidade não penetrar na resistência.

Se for difícil remover qualquer sujeira, coloque um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa, espere esfriar e então remova a sujeira.

Não remova qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas.

Não use solventes ou qualquer outra substância química.

Para limpar a parte externa do aparelho utilize apenas pano seco e levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.

Permita que o aparelho esfrie antes de guardá-lo e armazene em local seco.

NÃO MERGULHE O GRILL EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão 127V

Frequência 60Hz

Potência 750W

Tensão 220V

Frequência 60Hz

Potência 750W

Este produto possui 01 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, gabinetes, alças, travas de tampas, filtros, cabo de força, etc), metálicas (motores, fios, circuitos, etc) e de emborrachados. Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

**Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.